

## Conexões de Compressão - Séri FC

F  
Conexão

C  
Compressão

Modelo		Ø Tubo (mm)	
H	Reta Macho	04	4
	Reta União	06	6
	União Redução	08	8
F	Reta Fêmea	10	10
L	Cotovelo União	12	12
	Cotovelo Macho		
LF	Cotovelo Fêmea		
E	Passa Muro		
T	"T" União		
X	Cruzeta		

Ø Tubo (mm)	
00	Tubo c/ mesmo diâm.
04	4
06	6
08	8
10	10


  

Rosca	
M5	M5
01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"

Características Técnicas	
Material	Latão Niquelado
Fluído	Ar, óleos minerais e água quente (180°C) Modelos FCL e FCLF (orientável): Ar e água quente (80°C)
Pressão de trabalho	30 Bar Modelos FCL e FCLF (orientável): máx. 10 bar
Temp. de trabalho	-20 à 180°C Modelos FCL e FCLF (orientável): 0 à 80°C

Conexão Compressão Reta Macho			
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)	Rosca
FCH04-M5	2,5	4	M5
FCH04-01	2,5	4	1/8"
FCH04-02	2,5	4	1/4"
FCH04-03	2,5	4	3/8"
FCH06-M5	4	6	M5
FCH06-01	4	6	1/8"
FCH06-02	4	6	1/4"
FCH06-03	4	6	3/8"
FCH06-04	4	6	1/2"
FCH08-01	6	8	1/8"
FCH08-02	6	8	1/4"
FCH08-03	6	8	3/8"
FCH08-04	6	8	1/2"
FCH10-01	8	10	1/8"
FCH10-02	8	10	1/4"
FCH10-03	8	10	3/8"
FCH10-04	8	10	1/2"
FCH12-01	10	12	1/8"
FCH12-02	10	12	1/4"
FCH12-03	10	12	3/8"
FCH12-04	10	12	1/2"

Conexão Compressão Reta Fêmea			
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)	Rosca
FCF04-M5	2,5	4	M5
FCF04-01	2,5	4	1/8"
FCF04-02	2,5	4	1/4"
FCF04-03	2,5	4	3/8"
FCF06-M5	4	6	M5
FCF06-01	4	6	1/8"
FCF06-02	4	6	1/4"
FCF06-03	4	6	3/8"
FCF06-04	4	6	1/2"
FCF08-01	6	8	1/8"
FCF08-02	6	8	1/4"
FCF08-03	6	8	3/8"
FCF08-04	6	8	1/2"
FCF10-01	8	10	1/8"
FCF10-02	8	10	1/4"
FCF10-03	8	10	3/8"
FCF10-04	8	10	1/2"
FCF12-01	10	12	1/8"
FCF12-02	10	12	1/4"
FCF12-03	10	12	3/8"
FCF12-04	10	12	1/2"



**Conexões de Compressão - Séri FC**


Conexão Compressão Retra União		
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)
FCH04-00	2,5	4
FCH06-00	4	6
FCH08-00	6	8
FCH10-00	8	10
FCH12-00	10	12



Conexão Compressão Passa Muro		
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)
FCE04-00	2,5	4
FCE06-00	4	6
FCE08-00	6	8
FCE10-00	8	10
FCE12-00	10	12



Conexão Compressão "T" União		
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)
FCT04-00	2,5	4
FCT06-00	4	6
FCT08-00	6	8
FCT10-00	8	10
FCT12-00	10	12



Conexão Compressão Cruzeta		
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)
FCX04-00	2,5	4
FCX06-00	4	6
FCX08-00	6	8
FCX10-00	8	10
FCX12-00	10	12



Conexão Compressão Cotovelo Macho Orientável (rotação 360°)			
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)	Rosca
FCL04-M5	2,5	4	M5
FCL04-01	2,5	4	1/8"
FCL04-02	2,5	4	1/4"
FCL04-03	2,5	4	3/8"
FCL06-M5	4	6	M5
FCL06-01	4	6	1/8"
FCL06-02	4	6	1/4"
FCL06-03	4	6	3/8"
FCL06-04	4	6	1/2"
FCL08-01	6	8	1/8"
FCL08-02	6	8	1/4"
FCL08-03	6	8	3/8"
FCL08-04	6	8	1/2"
FCL10-01	8	10	1/8"
FCL10-02	8	10	1/4"
FCL10-03	8	10	3/8"
FCL10-04	8	10	1/2"
FCL12-01	10	12	1/8"
FCL12-02	10	12	1/4"
FCL12-03	10	12	3/8"
FCL12-04	10	12	1/2"



Conexão Compressão Cotovelo Fêmea Orientável (rotação 360°)			
Código	Tubo (Øint.)	Tubo (Øext.)	Rosca
FCLF04-M5	2,5	4	M5
FCLF04-01	2,5	4	1/8"
FCLF04-02	2,5	4	1/4"
FCLF04-03	2,5	4	3/8"
FCLF06-M5	4	6	M5
FCLF06-01	4	6	1/8"
FCLF06-02	4	6	1/4"
FCLF06-03	4	6	3/8"
FCLF06-04	4	6	1/2"
FCLF08-01	6	8	1/8"
FCLF08-02	6	8	1/4"
FCLF08-03	6	8	3/8"
FCLF08-04	6	8	1/2"
FCLF10-01	8	10	1/8"
FCLF10-02	8	10	1/4"
FCLF10-03	8	10	3/8"
FCLF10-04	8	10	1/2"
FCLF12-01	10	12	1/8"
FCLF12-02	10	12	1/4"
FCLF12-03	10	12	3/8"
FCLF12-04	10	12	1/2"

